


INSTALLATION INSTRUCTIONS


nr kat. 0418

art. N° 0418




STREFA BEZPIECZEŃSTWA

safety zone



WYMIARY URZĄDZENIA

dimensions



NARZĘDZIA

tools




FUNDAMENTY

basement





48h




1x


60x60x40cm - 0,144 m³



A.




B.



ELEMENTY SKŁADOWE

components



1x

1201




1x

1202



4x

1203




1x

1204


A

1





!
POZIOM
GRUNTU
 (zgodnie z PN-EN 1177)
 ground level

2



4x





A

3

17




4x




10kN!

B

1




2



B

3






4

13



4x





B

5

17



4x



10kN!