


INSTALLATION INSTRUCTIONS


nr kat. 0419

art. N° 0419




STREFA BEZPIECZEŃSTWA

safety zone



WYMIARY URZĄDZENIA

dimensions




NARZĘDZIA

tools



17



13





FUNDAMENTY
basement




1x


60x60x60cm - 0,216 m³




A.



B.



ELEMENTY SKŁADOWE
components



1x

1201




1x

1202



8x

1203





1x

1204

A



1





2



13




8x



A


3

17




10kN!

8x




B

1



2



B

3







4



13




8x



B

5

17



10kN!

8x

