


INSTALLATION INSTRUCTIONS


nr kat. 0405

art. N° 0405




STREFA BEZPIECZEŃSTWA

safety zone




WYMIARY URZĄDZENIA

dimensions




NARZĘDZIA

tools



FUNDAMENTY

basement





6x


0,06 m³




48h



B.




C.





ELEMENTY SKŁADOWE

components




1





8x

2



3



4

