



INSTALLATION INSTRUCTIONS

nr kat. 0408


art. N° 0408



STREFA BEZPIECZEŃSTWA
safety zone



WYMIARY URZĄDZENIA
dimensions





NARZĘDZIA
tools

17



FUNDAMENTY

basement



4x



0,06 m³



A.


B.

C.




ELEMENTY SKŁADOWE

components



1101 M10x110

8x



4x




1201

2x

1202

1

17



8x

1101

1202

1201

! 2x

2

